

## **SB - VÆGT BRUGERMANUAL**

**TÆND** ..... KORT TRYK PÅ SET / ON

VÆGTEN ER INDSTILLET 20 gr. ± -

**SLUK** ..... TRYK PÅ SET / ON INDTIL DEN SLUKKER  
SKULLE MAN GLEMME AT SLUKKE, SLUKKER DEN SELV.  
EFTER CA. 15 MIN.

**PAS PÅ !!**                    **UNDGÅ HARDE STØD**

**DEN SKAL STÅ FRI AF SKILLERUM OG REDEKASSE  
HVIS IKKE, VEJER DEN IKKE RIGTIG.**

**FOR HVER 15 MIN.**

HAV ALTID EN TING I LOMMEN SOM DU KAN KONTROLVEJE MED.  
**STIL VÆGTEN OVEN PÅ BURET, OG SE HVAD DEN STÅR PÅ.**  
0,20 OG DER-UNDER NULSTILLER DEN SELV (20 SEK.)                    **VENT**

ER DEN OVER(PÅ GRUND AF SLAG) SKAL DEN MANUEL NULSTILLES.

**MANUEL NULSTIL**

TRYK - IKKE FOR HÆRDT - PÅ ZERO **SAMTIDIG** MED DU LAVER  
ET MODTRYK PÅ BAGSIDEN AF DISPLAYET - TRYK LET SAMMEN  
HVIS DU TRYKKER ELLER LØFTER, AKTIVERER DU VÆGTEN

DU VIL NU SE TALLENE KØRE, OG NÅR DEN STÅR PÅ 000... SLIPPER DU  
LIGE SÅ STILLE. DER SKAL SLIPPES SAMTIDIG.  
TRÆK DIN HÅND UD TIL SIDEN, VÆK FRA VÆGTEN.

DET KAN DRILLE....

DET ER SVÆRT AT FÅ DEN TIL AT STÅ STILLE PÅ 000  
**MEN STÅR DER 0.20 OG DER-UNDER NULSTILLER DEN SELV.**  
EFTER CA. 20 SEK.

**UNDGÅ AT TRYKKE PÅ ANDRE KNAPPER END OVENNÆVNTE !!!!!!!**

RING HELLERE TIL JERES FORHANDLER, HVIS NOGET ER GALT.

**UDSKIFTNING AF BATTERIER**    **AA BAT.**

4 SKRUER PÅ BAGSIDEN AF DISPLAYET AFMONTERES.

**NB** ..... **SKAL VÆGTEN HAVE EN LÆNGERE PAUSE, PIL BATTERIERNE UD.  
SÅ DE IKKE VÆSKER**

**VÆGTEN OPBEVARES TØRT**

SPECIAL-BUTIKKEN

HOLSTEBRO

97-414277